

# Abelko

## BRUKSANVISNING STYRLÅDA VVB/T

Styrlådan VVB/T värmer vattnet under lågpristid.

*Lyser när vattnet värms upp.*

*Lyser när lågpris gäller.*

*Omkopplare.*



### Omkopplaren

Tre driftslägen finns:

\* **AUTO**

Varmvattenuppvärmning sker endast då lågpris gäller.

\* **TILL**

Varmvattenberedaren är ständigt inkopplad. Ställ omkopplaren på AUTO när vattnet åter endast skall värmas under lågpristid.

\* **4 TIMMAR**

När omkopplaren trycks upp mot 4 TIMMAR och återgår till AUTO startar varmvattenberedaren. Efter fyra timmar värms vattnet åter endast under lågpristid.

# Abelko

Box 808, 951 28 Luleå. Telefon 0920-203 60.